S3301

- 8路隔离开关量输入
- 6路隔离集电极开路输出

使用说明书

(Rev1.2 2007.12.10)



上海世杰电子有限责任公司

销售: shjelectronic@gmail.com

技术支持: shjsupport@gmail.com

一、概述

S3301 是 8 路干接点或湿节点开关量隔离输入 6 路集电极开路输出模块,输入输出均光耦隔离,可以对单路小于 100Hz 的信号计数,计数长度为 4 字节,8 路输入每路可以使能或禁能,这样只使能一路时,最大可采集 1000Hz 信号。输出总线为 RS485,标准 Modbus 协议,输出高速光偶隔离并有防雷、静电保护,有效降低通讯对数据采集的干扰。设计上还通过使用内,外部双看门狗,表面贴装工艺提高系统稳定性。

二、技术参数

输入通道	8
输入信号	+4~+36VDC
输入保护	防雷,静电
输入类型	隔离干接点,湿节点共阳极,集电极开路
计数频率	100Hz (16 通道)、1000Hz (1 通道)
计数字长	4 字节
输出通道	6
输出类型	隔离集电极开路,可直接驱动继电器
隔离电压	> 3000V
输出总线	光耦隔离 RS485
输出保护	防雷,静电
电源	9~24V(AC/DC),标准 24VAC
功耗	<0.6W
工作温度	0°~+70°C
存储温度	
相对湿度	5%~95%RH (无凝露)
尺寸	100*69*25mm

三、接线说明





图 1 干接点输入






图 3 集电极开路输入(跳线跳到 WET)




图 4 集电极开路输出, R 为限流电阻, 电流应小于 40mA




图 5 整体端子定义框图

1、输入

Vcc1: 数字量输入1 到 4 共源电压输入端

DI1: 数字量输入通道 1 DI2: 数字量输入通道 2 DI3: 数字量输入通道 3 DI4: 数字量输入通道 4

Vcc2: 数字量输入5 到 8 共源电压输入端

DI5: 数字量输入通道 5 DI6: 数字量输入通道 6 DI7: 数字量输入通道 7 DI8: 数字量输入通道 8

DGND:数字量输入通道 1 到 8 地端,只有在干接点输入时使用

2、输出

OUT1:集电极开路输出通道1

OUT2:集电极开路输出通道 2

OUT3:集电极开路输出通道3

OUT4:集电极开路输出通道 4

OUT5:集电极开路输出通道 5

OUT6:集电极开路输出通道 6

OVCC:集电极输出共源端

OGND:集电极输出地端

3、电源

直流: 24V 接正极

GND 接负极

注: 有反接保护

交流:不分正负极

4、RS485 输出

DATA+接 485 总线 A 端 DATA-接 485 总线 B 端

RGND: 悬空或接 RS485 屏蔽地

5、参数复位

跳线跳在 GND 和 INIT 端,下面这些参数恢复为出厂值。

■ 地址: 254

■ 波特率: 19200

■ 通道:使能所有通道

■ 计数滤波时间: 200us

跳线跳在 NULL 端,使用用户配置参数

6、人机界面

Heart: 系统工作时这个 LED 闪烁,代表活着。

Comm: 通讯时这个 LED 闪烁

四、寄存器列表

注: 带*号的数值为出厂值。

,	字 节	光右	 直范围			
地址			1	描述		属性
	数	最小值	最大值		,	
0-3	4	1	4294967295	产品序列号,每个产	品唯一。	只读
4-5	2	100	65535	固件版本号		只读
6	1	1	254	MODBUS 通讯地址,	254*为出厂值。	读写
7	2	3301	3301	产品型号		只读
8	1	1	255	硬件版本号		只读
				波特率设置寄存器.		
				数值	波特率	
				12	1200	
				24	2400	
	2 2 1152	1150	48	4800		
9		1152	96	9600		
				192*	19200	
				384	38400	
				576	57600	
			1152	115200		
10-99	-	-	-	保留		-
				开关量输入通道1到	8 状态, 0 = 触点闭	
100	1	0	255	合,1=触点断开。第	第0位对应输入1,第	只读
			1位对应输入2,以此	比类推。		
			集电极输出,0=三档	吸管导通,1 = 三极管		
101 1 0		0	255	截至。第0位对应输出	出 1, 第 1 位对应输出	读写
				2,以此类推。		

待续...

续表:

	字 节	*/- /-	; 世田		
地址			范围	描述	
	数	最小值	最大值		
102	2	0	65535	开关量输入通道1计数高字	读写
103	2	0	65535	开关量输入通道1计数低字,计数值 = (102)	读写
103		· ·	03333	*65536 + (103)	
104	2	0	65535	开关量输入通道2计数高字	读写
105	2	0	65535	开关量输入通道2计数低字,计数值 = (104)	读写
103	2	U	03333	*65536 + (105)	以 与
106	2	0	65535	开关量输入通道 3 计数高字	读写
107	2	0	65525	开关量输入通道3计数低字,计数值 = (106)	读写
107	2	0	65535	*65536 + (107)	以与
108	2	0	65535	开关量输入通道 4 计数高字	读写
100				开关量输入通道4计数低字,计数值 = (108)) ± 4-7
109	2	0 65535	65535	*65536 + (109)	读写
110	2	0	65535	开关量输入通道 5 计数高字	读写
111				开关量输入通道5计数低字,计数值 = (110))±.47
111	111 2 0	65535	*65536 + (111)	读写	
112	2	0	65535	开关量输入通道6计数高字	读写
110	2	0	65505	开关量输入通道6计数低字,计数值 = (112)	生石
113	2	0	65535	*65536 + (113)	读写
114	2	0	65535	开关量输入通道7计数高字	读写
115	2	0	65525	开关量输入通道7计数低字,计数值 = (114))土 <i>行</i>
115	2	0	65535	*65536 + (115)	读写
116	2	0	65535	开关量输入通道8计数高字	读写
117	2	0	65525	开关量输入通道8计数低字,计数值 = (116))土 <i>行</i>
117	117 2 0	0	65535	*65536 + (117)	读写
110	1	1	100	串口通讯模块响应命令间隔,单位 2.5 毫秒,	生/豆
118	1	1	100	默认 10 毫秒	读写
110	1	1	255	计数模式时对输入脉冲滤波时间,单位 10 微	选定
119	119 1 1	1 255	妙,默认为 20(200us)	读写	
120	120 1 0 255		255	使能/禁能输入通道,0 = 禁能,1 = 使能。	生石
120			0 255	Bit 0 对应通道 1, bit2 对应通道 2	读写
121	1	0	1	输入状态选择。0 = ON/OFF, 1 = OFF/ON	读写

五、MODBUS 通信规约

概述

ModBus 协议是 Modicon 公司于 1978 年发明的一种用于电子控制器进行控制和通讯的通讯协议。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以进行通信。它的开放性、可扩充性和标准化使它成为一个通用工业标准。ModBus 有 27 种命令,

SHJ-3100 只用了 READ,WRITE 两种 , 物理层为 RS485 或 RS232, 串口数据格式为一个起始位,8个数据位,1个停止位。

ModBus 标准数据格式为:

字节 1: 从节点地址,地址范围为 1-254, 255 为广播地址

字节2:命令,读或写

字节 3: 读或写寄存器起始地址的高字节

字节 4: 读或写寄存器起始地址的低字节

字节5: 读或写寄存器数据长度的高字节

字节 6: 读或写寄存器数据长度的低字节

字节 7: CRC 高字节

字节 8: CRC 低字节

命令示例:

1、读命令(0x03)

这个命令用来读取多个寄存器的内容,主节点需要指明要操作的从节点的地址,起始寄存器地址和要读取寄存器的个数。如果寄存器内容是整型,则高字节在前,低字节在后。例:读取从节点 18,起始寄存器为 100,读 3 个寄存器,主节点应发送如下数据.

字节 1:	从节点地址	0x12
字节 2:	读命令字	0x03
字节 3:	寄存器起始地址的高字节	0x00
字节4:	寄存器起始地址的低字节	0x64
字节 5:	寄存器个数的高字节	0x00
字节 6:	寄存器个数的低字节	0x03
字节7:	CRC 校验高字节	0x46
字节 8:	CRC 校验低字节	0xb7

从节点在几毫秒内返回如下数据。

字节 1:	从节点地址	0x12
字节 2:	读命令字	0x03
字节3:	数据个数(寄存器数*2)	0x06
字节 4:	数据1的高字节	0xff
字节 5:	数据1的低字节	0xff
字节 6:	数据 2 的高字节	0xff
字节 7:	数据 2 的低字节	0xff
字节 8:	数据 3 的高字节	0xff
字节 9:	数据 3 的低字节	0xff
字节 10:	CRC 的高字节	0xXX
字节 11:	CRC 的低字节	0xXX

2、写命令(0x06)

这个命令用来向单个寄存器写入数据, 主节点需要指明要操作的从节点的地址,寄存器地址和

要写入的数据。 例:写从节点 18,寄存器为 100,数据为 512,主节点应发送如下数据.

字节 1:	从节点地址	0x12
字节 2:	写命令字	0x06
字节 3:	寄存器地址的高字节	0x00
字节 4:	寄存器地址的低字节	0x64
字节 5:	写入数据的高字节	0x02
字节 6:	写入数据的低字节	0x00
字节 7:	CRC 校验高字节	0xcb
字节 8:	CRC 校验低字节	0xd6

从节点在几毫秒内返回如下数据。

字节 1:	从节点地址	0x12
字节 2:	写命令字	0x06
字节 3:	寄存器地址的高字节	0x00
字节 4:	寄存器地址的低字节	0x64
字节 5:	写入数据的高字节	0x02
字节 6:	写入数据的低字节	0x00
字节7:	CRC 校验高字节	0xcb
字节 8:	CRC 校验低字节	0xd6

从节点返回数据和发送数据相同,代表成功收到数据。

CRC 校验

下面表格为 ModBus 的 CRC 校验查找表,为了帮助软件工程师快速完成 CRC 程序编写,我们提供示例程序,有需要请通知我们,我们会把如下代码发给你。

CRC 高字节查找表

static unsigned char auchCRCHi[] = {

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01,

```
0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01,
0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81,
0x40
};
CRC 低字节查找表
static unsigned char auchCRCLo[] = {
0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06, 0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4,
0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD, 0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09,
0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A, 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD,
0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4, 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,
0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7,
0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4, 0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A,
0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE,
0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,
0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2,
0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F,
0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68, 0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB,
0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,
0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91,
0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,
0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88,
0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,
0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80,
0x40
};
例: 计算存储在*puchMsg 里的 usDataLen 个数据的 CRC.
unsigned short CRC16 (unsigned char *puchMsg, unsigned char usDataLen)
{
        unsigned char uchCRCHi = 0xFF; /* CRC 高字节初始化 */
        unsigned char uchCRCLo = 0xFF; /* CRC 低字节初始化*/
        unsigned uIndex;
        while (usDataLen--)
         {
                  uIndex = uchCRCHi ^ *puchMsg++ ; /* calculate the CRC */
                  uchCRCHi = uchCRCLo ^ auchCRCHi[uIndex] ;
                  uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex] ;
         }
```

```
return\;(uchCRCHi<<8\;|\;uchCRCLo)\;; }
```